

# Cepillo limpiaplanchas Scotch-Brick™

## Ref.9537



Fecha: Julio 2021

### Descripción:

El Limpiaplanchas ScotchBrick™ consiste en un mango rojo permanentemente fijado a una almohadilla de material abrasivo de alta efectividad conformando un utensilio reutilizable para la limpieza de planchas.

### Ventajas del producto:

- Construcción en una sola pieza: sin partes que montar, fácil de usar.
- Resistente al calor: se puede usar con la plancha caliente en funcionamiento. La temperatura recomendada es 100-1500°C.
- Protege las manos de la grasa y el calor
- Agresivo, no se embaza, larga duración.
- Resistente a los limpiadores químicos de planchas y hornos.

### Cuándo y dónde usarlo:

El Limpiaplanchas ScotchBrick™ diseñado para la limpieza en profundidad de restos de comida y grasa de planchas a cualquier temperatura (al final del día o a temperatura de funcionamiento)

Nota: limpiar al final del día. La almohadilla Ref 46 se puede usar bajo el limpiaplanchas Scotch-Brick Ref 9537 para pulir la superficie de la plancha ( a temperatura inferior a 100°C).

### Instrucciones de uso:

- Después de raspar el exceso de comida pegada y quemada, añade aceite de cocinar y limpie con el limpiaplanchas 9537 desplazándolo hacia delante y atrás.
- Limpie los restos.

Nota: limpiar al final del día. La almohadilla Ref 46 se puede usar bajo el limpiaplanchas ScotchBrick Ref 9537 para pulir.

### Mantenimiento:

- Enjuague la almohadilla con agua caliente después de cada uso.
- La suciedad profundamente incrustada se puede eliminar utilizando un cepillo de nylon.

### Agresividad:

- Valor Schiefer = 4  
(poder de desincrustado extremo para eliminar comida quemada)

### Dimensiones:

- Tamaño: 101 x 152 x 76 mm
- Peso: 102 g por unidad